Informační list výrobku podle EU – Ne 65/2014

Obchodní značka	AEG
Model	DVK5962HB 942051492
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	46.8
Třída energetické účinnosti	A
Účinnost dynamiky kapalin	32.7
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	38.94
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	55.1
Třída účinnosti tukové filtrace	E
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	320/575
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	710
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	52/66
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	70
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		DVK5962HB 942051492	
Rocní spotreba energie	AEC_{hood}	46.8	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	0.8	
Úcinnost proudení tekutin	FDE_{hood}	32.7	
Index energetické úcinnosti	EEI_{hood}	47.7	
Namerený prutok vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	Q_{BEP}	370.3	m3/h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	P_{BEP}	458	Pa
Maximální prutok vzduchu	Q_{max}	710.0	m3/h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší úcinnosti	W_{BEP}	143.9	W
Jmenovitý príkon osvetlovacího systému	W_L	6.6	W
Prumerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémem	E_{middle}	257	lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	P_s	-	W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P_o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	66	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:
• Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
• Rychlost zvyšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
• V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.